電池の入れ方について

J

・電池は ⊕ がカメラの外側、⊖ がカメラの中央側になる方向で、▼側から入れてください。

電池を逆に入れた場合には、電池を取り出せなくなることがあります。
無理に取り出さず、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
電池の外装にキズ等のダメージを加えますと、発熱・破裂のおそれがあります。

Printed in China

VH994801